


Netac 朗科®




**PB10LC快充移动电源
(使用指南)**

产品特性

- 产品使用知名高品质电源芯片，充电更加高效和安全。
- 采用高品质聚合物电芯，优化充放电功率，安全可靠，使用寿命长。
- 自带两条快充线，USB-C线支持PD20W快充，充电又快又方便。
- 自带数字显示屏功能，方便知晓剩余电量，使用更方便。
- 产品采用创新设计外观，优选高品质材料，选用高标准制造工艺，严格的品质控制，为消费者提供更优质更好用的产品。

包装清单

- 移动电源、说明书x1、充电线x1



产品规格参数

| | |
|------------|---|
| 产品： | 移动电源 |
| 型号： | PB10LC |
| 电池容量： | 10000mAh |
| 额定容量： | 6000mAh(5V=2A) |
| 电池能量： | 38.5Wh/3.85V |
| USB-A输出： | 4.5V=5A, 5V=4.5A, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, 22.5W Max |
| USB-C输入： | 5V=2A, 9V=2A, 12V=1.5A, 18W Max |
| USB-C1线输入： | 5V=2.4A, 9V=2A, 12V=1.5A, 18W Max |
| USB-C1线输出： | 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A, 20W Max |
| USB-C2线输出： | 5V=2.4A, 9V=2.22A, 20W Max |
| 多口总输出： | 5V=3A, 15W Max |
| 能量转换效率： | ≥80% |
| 裸机重量： | ≈200g |

电量指示灯说明



100% 电量

0%

0% 电量

给外部充电时电量显示屏数字从100陆续跳动，当显示屏数字跳到0并闪烁时，表示电源需要充电。



注意事项

- ★ 如长时间搁置不使用时，请至少每3个月对电池充电一次。
- ★ 在使用过程中，设备会轻微发烫，但不烫手属于正常现象。
- ★ 请保持产品干燥，勿用化学清洗剂擦洗。
- ★ 请爱护环境，按指定地点报废回收，请勿随意弃置。
- ★ 请勿让小孩或不具备单独使用此设备的人接触使用此设备，需在成人监督指引下使用此设备。
- ★ 切勿碰撞、自行拆卸或涉水、受潮、挤压设备。
- ★ 切勿将设计输出的直流电源应用到不符合输出参数要求的设备上，可能会导致故障或火灾。



常见问题与解决方式

- ★ 不能给移动电源充电时：
 - 请检查电源适配器是否合适，连接线，转接头是否正常。
 - 建议选用合适品牌电源适配器为其充电。
- ★ 移动电源不能给其他设备充电时：
 - 移动电源电量过低，请重新为其充电。
 - 被充电设备电压和移动电源输出电压不兼容，请核对被充电设备充电电压。
 - 被充电设备和移动电源连接方法不正确，连接线、转接头是否正常。
 - 移动电源内部线路故障请于当地经销商售后服务部联系。



温馨提示

- 新的移动电源带有不同的测试虚电，先把虚电使用到0不能输出为止（如果出现从50%的电量一下子用到0，也属于正常现象）。接下来把移动电源的电量充到100%，再把移动电源的电量用到0完全不能输出为止，按照充满用完的步骤，循环3次，移动电源的电量才是最佳精准效果。