



# Netac



**TW05J真无线运动耳机**

## 概述

使用前请撕掉耳机上的绝缘膜



- ① 麦克风
- ② 多功能触控区
- ③ 右耳机充电仓指示灯
- ④ 左耳机充电仓指示灯
- ⑤ 耳机指示灯
- ⑥ 充电仓电量

## 开机 / 关机

自动开机：取出耳机，此时耳机自动开机匹配，等待连接设备。


手动开机：分别长按左 / 右耳机多功能触控区 2S。

关机：①将耳机放入充电仓，关上充电仓上盖，会自动关机并充电。

②5 分钟未连接设备状态下，耳机会自动关机。

## 蓝牙配对

- 1 打开充电仓，取出耳机自动开机



- 2 开机后将左右耳机贴近组队，此时耳机指示灯为红蓝灯交替闪烁，组队成功后打开手机蓝牙界面，搜索“Netac TW05J”点击配对，成功配对连接后，耳机指示灯熄灭。

## 音乐

- ▶|| 音乐播放 / 暂停：播放时，双击多功能触控区。
- ◀ 上一曲：播放时，长按 1S 左耳机多功能触控区。
- ▶ 下一曲：播放时，长按 1S 右耳机多功能触控区。

## 音量调节

-  音量 +：播放音乐状态下点击三下左耳机多功能触控区。
-  音量 -：播放音乐状态下点击三下右耳机多功能触控区。

## 通话

-  接听：来电时，双击多功能触控区。
-  挂断：通话时，双击多功能触控区。
-  拒接：来电时，长按多功能触控区 1S。
-  取消通话：双击多功能触控区。

## 唤醒语音助手(需手机支持)

- 呼叫 Siri：连接并处于不播放音乐状态下三击左 / 右多功能触控区。
- 取消 Siri：双击左 / 右多功能触控区。

## 恢复出厂设置

两个耳机在充电仓内，取出左耳机双击多功能触控区后长按 2 秒（蓝灯闪烁两次后关机），放进充电仓。取出右耳机双击多功能触控区后长按 2 秒（蓝灯闪烁两次后关机），放进充电仓（左右耳机重置完成）。取出左右耳机，两个耳机自动组队成功。

## 产品参数

- 版本: V5.4
- 支持蓝牙: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, EDR
- 通信距离:  $\leq 10\text{m}$
- 频带: 2.402GHz-2.480GHz
- 喇叭阻抗:  $32\Omega \pm 10\%$
- 喇叭尺寸: 10mm
- 待机时间: 150小时
- 通话时间: 10小时
- 音乐播放时间: 10小时
- 耳机电池容量: 50mAh
- 充电仓电池容量: 400mAh
- 耳机充电时间: 约1.5小时
- 充电仓充电时间: 约1.5小时
- 产品重量: 70g

## 注意

1. 请不要拆卸 / 重新组装产品, 以免发生故障或火灾。
2. 请避免接触腐蚀性液体, 以免损坏产品。
3. 不要放在 -10 摄氏度以下或者 60 摄氏度上的极端温度下。
4. 远离小孩或宠物。
5. 不让耳机接触尖锐物品, 否则容易刮花。
6. 请不要在雷雨天气使用避免损坏或发生电击。
7. 1 个月以上不使用的, 为了安全运行, 请定期充电, 保养。
8. 因为蓝牙耳机信号不能在水中传输, 游泳潜水将会导致信号断开或者中断。

## 安全预防

为了延长使用寿命，请参考以下说明：

1. 请让本品远离高温、高湿、腐蚀环境。
2. 请防止本品被撞击，跌落，弯曲，浸泡等。
3. 请不要拆耳机或者充电座。
4. 请不要让本品一直过度充电，这样会降低的使用寿命。
5. 如果它引起任何不适感或者疼痛，请停止使用本品。
6. 使用由受监管的制造商认证的 DC 5V-1A 适配器。
7. 反复充电和放电耳机会导致电池性能随时间降低，这对所有可充电电子产品来说都是正常的。

# 保修服务条例

感谢购买并使用朗科产品!为了使我们的服务让您更满意,购买后请认真阅读此质保卡并妥善保存。售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

**1、朗科无线耳机除依法实行三包外,自产品销售之日起,凭质保卡和发票或有效购买凭证,将享有七天无理由退货(电商购买渠道),十五天包换(品质问题),一年非人为有性能故障保修服务。**

**1) 包换:**无线耳机系列产品购买后十五天内,若发现非设备相容性问题或非人为损坏的产品质量问题时,可和朗科或其授权服务站联系产品换货服务(朗科只对对产品主体进行更换,附件、资料、包装盒等不属更换范围,更换产品只限于新品或功能正常的良品);

**2) 维修:**无线耳机系列产品购买后一年内,若发现属于免费质保范围内的产品问题时,可和朗科官方联系维修服务,服务电话:**400-105-5505**。

**2、产品若出现以下任一情况,将不属于免费质保范围:**

- 1) 超过质保期;
- 2) 无法提供有效的产品质保卡和有效购买凭证或相应的复印件,擅自涂改质保卡;
- 3) 未经朗科公司书面允许情况下的改造、拆装、维修而发生的故障;
- 4) 产品上丝印或序列号激光码磨损、缺失;
- 5) 产品充电接口由于外力造成弯曲、变形等异常现象,产品外壳破损、变形等异常现象;
- 6) 未依照使用说明上(使用指南)的指示维护所导致的故障损坏;
- 7) 产品的损坏是受不可抗力灾难(如火灾、地震、雷击、水灾、台风灾等)、人为破坏(如敲打、跌落、破裂、重击等)、人为疏忽(如落水、遗失、未妥善保管等)或其它非正常使用所致。
- 8) 因物理或电子及电磁的压力或干扰,电源不稳定及误用、闪电、静电、火或其它不可抗力因素而造成的损坏;
- 9) 因暴露或存放在不当的环境(包含高温、低温或高湿度的环境)而造成的损坏;

10) 因送修至朗科公司维修站或授权服务站途中运送或包装不当而造成的损坏或遗失;

11) 将朗科产品使用于研发、生产用途或专业测试所导致的故障或损坏。

### 3、要求更换 / 维修产品时的规定:

- 1) 请在需更换 / 维修产品时出示质保卡和发票或有效购买凭证;
- 2) 质保卡丢失不补发,请妥善保管;
- 3) 对更换的故障产品或维修更换的损坏零部件,公司有权处理,敬请谅解。

### 4、其他声明:

- 1) 若产品不符合免费质保范围或超出质保期, 朗科将不予提供免费维修或退换服务;
- 2) 质保卡中记载的内容如有与国家规定不符之处,以国家规定为准;
- 3) 相关事宜请点击朗科中文网站 <http://www.netac.com.cn> 查询。

## 质保卡

|       |  |
|-------|--|
| 产品名称  |  |
| 产品型号  |  |
| 产品SN码 |  |
| 购买日期  |  |
| 用户姓名  |  |
| 联系电话  |  |
| 经销商名  |  |
| 故障描述  |  |